

ECATIK®

L'ECARTEUR AUTOMATIQUE

RELEVAGE AUTOMATIQUE en 3 heures / Hectare*

*Remonter vos fils releveurs,
manuellement ou avec
la releveuse automatique adaptable
sur tout type d'enjambeur,
le déclenchement du ressort permet de
maintenir l'ECATIK
en position haute fermée,
maintenant les fils releveurs
au plus près des piquets*



* Temps constaté sur une superficie de 40 Ha

ECATIK®

GAIN DE TEMPS

3 heures / Ha* pour effectuer le relevage en 1 passage en **double rang** au lieu d'environ 100 heures / Ha en 3 passages en relevage / palissage traditionnel.



AMELIORATION CONDITIONS DE TRAVAIL

Délai de rentrée dans les vignes après traitement respecté.



AMELIORATION DE LA DIFFUSION DES TRAITEMENTS ET AERATION DES RAISINS (feuillage aéré)



EVITE la casse lors de vents importants



FACILITE LE TRAVAIL DU SOL

Vos fils releveurs ne sont jamais au sol



SANS CONSOMMABLE

s'installe avec une seule paire de fils releveurs

INSTALLATION RAPIDE & FACILE :

- Installation conseillée de 7 à 12 cm entre le fil porteur et le bas de l'ECATIK
- Installation conseillée d'un fil guide ou de haubanage
- Age minimum conseillé de la vigne : 7 ans
- Les piquets doivent être non déformés et réguliers
- L'ECATIK est spécifique à votre piquet – la référence du piquet est primordiale
- L'ECatik existe actuellement pour les piquets suivants : cornière, Propic XL, P2000, Propic 2 et Pratique. Pour tout autre piquet – nous consulter

CONSEILS D'UTILISATION DE L'ECATIK :

- Tendre les fils releveurs avant relevage. Le relevage peut être effectué manuellement, ou avec une releveuse automatique, adaptable sur tout type d'enjambeur.
- Si la végétation est importante, un écimage est préconisé.



Copyright SCDC Septembre 2009

Cachet Distributeur



51270 ORBAIS L'ABBAYE
Tél + 33 (0)3 26 59 63 92
commercial2@scdc.fr
www.scdc.fr

* Temps constaté sur une superficie de 40 Ha